

SiRio



*Società Italiana per l'Esercizio
delle Telecomunicazioni p.a.*

S7501-J5519-S500
Listino 222128/F
XX1220 - Stampato in Italia

I PRODOTTI LINEA SIP

SCELTA DEL TIPO DI SELEZIONE

All'atto della consegna dell'apparecchio vi verrà indicata, in funzione della centrale telefonica alla quale siete collegati, il tipo di selezione da predisporre tramite l'apposito commutatore collocato sul retro dell'apparecchio (foto a).

Tale commutatore dovrà essere posizionato su:

DC per la selezione di tipo decadico.

MF per la selezione di tipo multifrequenza.

SELEZIONE MISTA (DECADICA/MULTIFREQUENZA)

La selezione mista risulta necessaria quando, collegati ad una centrale tradizionale, volete usufruire di servizi particolari quali messaggistica vocale, accesso a banche dati, ecc.

A tale scopo una volta raggiunto con la selezione decadica il centro di servizio, è necessario premere

il tasto **#** passando così automaticamente a selezionare in multifrequenza. Al

riaggancio il telefono tornerà nella condizione di selezione decadica.



foto a

RIPETIZIONE ULTIMO NUMERO SELEZIONATO

Il tasto **RP** permette la ripetizione automatica dell'ultimo numero selezionato. Nel caso quest'ultimo sia stato composto in modo misto

verranno ripetute solo le cifre selezionate in modo decadico. La capacità massima di memorizzazione è di 32 cifre. Inoltre, in entrambi i modi di selezione decadica o multifrequenza, è possibile ottenere la ripetizione quando è già cominciata la selezione. Es.: avendo in memoria il numero 0654321 (ultimo numero selezionato) se si seleziona il numero 0 e quindi si richiede la selezione mediante il tasto **RP**, l'apparecchio comporrà le cifre mancanti ovvero 654321. Se le cifre selezionate sono diverse da quelle in memoria, la ripetizione sarà inibita.



TASTI * # R

Qualora l'apparecchio sia collegato ad una centrale elettronica i tasti *** # R** vengono utilizzati per l'espletamento dei Servizi Telefonici Supplementari (foto b).



foto b

REGOLAZIONE DELLA SUONERIA

Il volume della suoneria può essere regolato mediante il commutatore a tre posizioni, posto sul retro dell'apparecchio (foto a).

N.B.

Il commutatore posto nella parte inferiore dell'apparecchio (foto c) deve essere posizionato sempre su LU (linea urbana). Qualora l'apparecchio SIRIO venisse installato come derivato da centralino, è necessario posizionare il commutatore su DER (derivato).




foto c